VOLVO	P 180 (B18)	Grupp Group		5	
Reservdelskatalog Parts catalogue		Utgåva Issue	5	Sida Page	1

GRUPP 5 Bromsar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Se sida 2

GROUP 5 Brakes

I ND EX See page 2:2

GROUPE 5 Freins

TABLE DES MATIERES Voir page 2:2

GRUPPE 5 Bremsen

INHALTSVERZEICHNIS S. Seite 3

GRUPO 5 Frenos

INDICE Véase pág. 3

Grupp Group	5	P 180 (B18)	VOLVO
Sida Page 2:1	Ulgåva 7		Reservdeiskatalog Parts catalogue

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Framhjulsbroms	Sida 4
Bromsk lotssats	Sida 4
Bakhiu Isbroms , 1-krets	Sida 8
. Bromsbeläggsats	Sida 8
. Hjulcylinder	Sida 10
. Hjulcylinder, detaljer	Sida 28
Bakhjulsbroms , 2-krets	Sida 12
. Bromsbe läggsats	Sida 12
Hiulcylinder	Sida 12
. Hjulcylinder, detaljer	Sida 29
Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch-6999	Sida 16
Tryckpump	Sida 16
. Tryckpump, detailer	Sida 31, 32
Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer	Sida 34
Vakuumbromscylinder, detaljer	Sida 36
. Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch 7000-	Sida 36 Sida 20
. Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch 7000 Tryckpump	Sida 36 Sida 20 Sida 20
. Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch 7000 Tryckpump . Tryckpump, detaljer	Sida 36 Sida 20 Sida 20 Sida 32
. Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch 7000 Tryckpump . Tryckpump, detaljer . Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer	Sida 36 Sida 20 Sida 20 Sida 32 Sida 34
. Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch 7000- Tryckpump . Tryckpump, detaljer . Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer . Vakuumbromscylinder, detaljer	Sida 36 Sida 20 Sida 20 Sida 32 Sida 34 Sida 36
. Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch 7000 Tryckpump . Tryckpump, detaljer . Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer . Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 2-krets	Sida 36 Sida 20 Sida 20 Sida 32 Sida 34 Sida 36 Sida 24
. Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch 7000 Tryckpump . Tryckpump, detaljer . Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer . Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 2-krets . Tandemhuvudcylinder	Sida 36 Sida 20 Sida 20 Sida 32 Sida 34 Sida 36 Sida 24 Sida 24
. Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch 7000 Tryckpump . Tryckpump, detaljer . Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer . Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 2-krets . Tandemhuvudcylinder . Tandemhuvudcylinder, detaljer	Sida 36 Sida 20 Sida 20 Sida 32 Sida 34 Sida 36 Sida 24 Sida 24 Sida 30
. Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch 7000 Tryckpump . Tryckpump, detaljer . Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer . Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 2-krets . Tandemhuvudcylinder . Tandemhuvudcylinder . Tandemhuvudcylinder, detaljer . Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer	Sida 36 Sida 20 Sida 20 Sida 32 Sida 34 Sida 36 Sida 24 Sida 24
. Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 1-krets. Ch 7000 Tryckpump . Tryckpump, detaljer . Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer . Vakuumbromscylinder, detaljer Fotbromsmanövrering, hydrauliska ledningar, 2-krets . Tandemhuvudcylinder . Tandemhuvudcylinder, detaljer	Sida 36 Sida 20 Sida 20 Sida 32 Sida 34 Sida 36 Sida 24 Sida 24 Sida 30

VOLVO
Reservdeiskatalog
Parts catalogue

P 180 (B18)

Grupp Group

5

Utgáva 2

Sida 2:2 Page

INDEX

Front wheel brake	Page	
. Brake pad set	Page	4
Rear wheel brake, single circuit	Page	8
. Brake lining set	Page	
. Wheel brake cylinder	Page	
Wheel brake cylinder, components	Page	
Rear wheel brakes, split circuit	Page	
. Brake lining set	Page	-
. Wheel brake cylinder	Page	_
Wheel cylinder, components	Page	-
Foot brake control linkage, hydraulic lines, single circuit. Ch-6999	Page	
	Page	
. Master cylinder		
Master cylinder, components		31, 32
. Vacuum brake cylinder and installation components	Page	-
Vacuum brake cylinder, components	Page	
Foot brake control linkage, hydraulic lines, single circuit. Ch 7000-	Page	
. Master cylinder	Page	
Master cylinder, components	Page	32
. Vaccum brake cylinder and installation components	Page	34
Vacuum brake cylinder, components	Page	36
Foot brake control linkage, hydraulic lines, split circuit	Page	24
. Tandem master cylinder	Page	
Tandem master cylinder , components	Page	
. Vacuum brake cylinder and installation components	Page	
Vacuum brake cylinder , components	Page	
Handbrake linkage	Page	40
ininumana mmaga		

TABLE DES MATIERES

rein de roue avant	Page 4	
Jeu de garnitures de frein	Page 4	
rein de roue arrière, 1 circuit	Page 8	1
Jeu de garnitures de frein	Page 8	
Cylindre récepteur de roue	Page 10	,
. Cylindre récepteur de roue, détails	Page 28	
rein de roue arrière, 2 circuit	Page 12	
Jeu de garnitures de frein	Page 12	
Cylindre récepteur de roue	Page 12	
. Cylindre récepteur de roue, détails	Page 29	
Manœuvre de frein à pied, conduits hydrauliques, 1 circuit. Ch-6999	Page 16	
Pompe hydraulique	Page 16	
Damas hudanillana difaile	Page 31	
Pompe hydraulique , détails Cylindre de frein à dépression et détails de montage		,
Cylindre de frein a depression er details de montage	Page 34	
. Cylindre de frein à dépression, détails	Page 36	
Manaeuvre de frein à pied, conduits hydrauliques, 1 circuit. Ch 7000-	Page 20	
Pompe hydraulique	Page 20	
Pompe hydraulique , détails	Page 32	
Cylindre de frein à dépression et détails de montage	Page 34	,
. Cylindre de frein à dépression, détails	Page 36	,
Manœuvre de frein à pied, conduits hydrauliques, 2 circuit	Page 24	ļ
Maitre-cylindre, double	Page 24	ļ
. Maitre-cylindre double détails	Page 30)
Cylindre de frein à dépression et détails de montage	Page 34	
. Cylindre de frein à dépression, détails	Page 36	
Manaeuvre du frein à main	Page 40)
TURESTIE SO ITEM S INCHI	. age	

Grupp Group Sida 3 Utgåva 7 Issue

P 180 (B18)

VOLVO

Reservdelskatalog Parts catalogue

INHALTSVERZEICHNIS

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
Vorderradbremse	Seite 4
. Bremsklotzsatz	Seite 4
History dhagana Figure	
	Seite 8
. Bremsbe lagsatz	Seite 8
Radzylinder	Seite 10
Radzylinder, Einzelteile	
Wintermolerance Zuntland	Seite 28
Hinterradbremse, Zweikreis	Seite 12
. Bremsbe lagsatz	Seite 12
. Radzylinder	Seite 12
Radzylinder, Einzelteile	
Fussbremsgestänge, hydraulische Leitungen, Einkreis. Ch-6999	Seite 29
	Seite 16
. Druckpumpe	Seite 16
. Druckpumpe . Einzelteile	Seite 31, 32
. Vakuumbremszylinder mit Einbauteilen	Seite 34
Valenting State State Latte	
. Vakuumbremszylinder, Einzelteile	Seite 36
Fussbremsgestänge, hydraulische Leitungen, Einkreis. Ch 7000-	Seite 20
. Druckpumpe	Seite 20
Druckpumpe , Einzelteile	
. Vakuumbremszylinder mit Einbauteilen	Seite 32
. Vaccombrenszylinder mit Einbauteilen	Seite 34
Vakuumbremszylinder , Einzelteile	Seite 36
Fussbremsgestänge, hydraulische Leitungen, Zweikreis	Seite 24
. Tandem-Hauptzylinder	
Tonden Haustonillades Fine bette	Seite 24
. Tandem-Hauptzylinder, Einzelteile	Seite 30
. Vakuumbremszylinder mit Einbauteilen	Seite 34
Vakuumbremszylinder , Einzelteile	Seite 36
Handbremse	
	Seite 40

INDICE

Frenos de ruedas de lanteras	Pàg. 4
. Juego de pastillas de tricción	Pàg. 4
rrenos de tambor, de un circuito	Pág. 8
Juego de forros de freno	Pág. 8
. Cilindros de ruedas	Pág. 10
. Cilindros de ruedas, piezas componentes	Pág. 28
rrenos de ruedas traseras, de los circuitos	Pág. 12
Juego de forros de freno	Pág. 12
. Clindros de ruedas	Pág. 12
Cilindros de ruedas, piezas componentes	Pág. 29
Mando freno de pie, tubos hidráulicos, de un circuito. Ch-6999	Pág. 16
. Cilindro principal	Pág. 16
. Cilindro principal, piezas componentes	Pág. 31, 32
Cilindro servo con piezas de montaje	Pág. 34
. Cilindro servo, piezas componentes	Pág 36
Mando del freno de pie, tubos hidráulicos, de un circuito. Ch 7000-	Pág. 20
Cilindro principal	Pág. 20
Cilindro principal, piezas componentes	Pág. 32
Cilindro servo con piezas de montaje	Pág. 34
Cilindro servo , piezas componentes	Pág. 36
Mando freno de pie, tubos hidráulicos, de los circuitos	Pág. 24
Cilindro principal tipo tándem	Pág. 24
. Cilindro principal tipo tándem, piezas componentes	Pág. 30
Cilindro servo con piezas de montaje	Pág. 34
. Cilindro servo , piezas componentes Mando freno de mano	Pág. 36
The second secon	Pág. 40

Grup		5		P 180(B18)	,	VOLVO	
Sida Page	4	Utgåva Issue 10	Framhjulsbroms Front wheel brakes		es	Reservdelskatalog Parts catalogue	
	Antai Oty.	8	enāmning	Description .	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
_	1	Framhjulsbroms	s, V	Front wheel brake, L	657846-2		
	1	Framhjulsbroms		Front wheel brake, L	668992-1	1) 1-kr 2,5) 1-kr	
	1	Framhjulsbroms	s, v	Front wheel brake, L	670728-5	3) 1-kr, 2-kr	
	1	Framhjulsbroms	, н	Front wheel brake, R	657847-0	1) 1-kr	
	1	Framhjulsbroms	, н	Front wheel brake, R	668993-9	2,6) 1-kr	
	1	Framhjulsbroms	, н	Front wheel brake, R	670729-3	3) 1-kr, 2-kr	
1	2			. Caliper, inner	SES	, , , , , , , ,	
2	2	. Hus, yttre	•••••	. Caliper, outer	SES		
3	2	. Luftningsskru	v	. Air venting screw	664823-4	-656455-	
4	2	. Gummikápa		. Rubber casing	656456-1	-664924-	
5	1	. Gummiring		. Grommet		3) Lagerföres e	
6 7	4	. Skruv .		. Screw	955679-6	l = 2 1/4"	
8	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. Screw	955697-8	l = 2 1/2"	
-	; [Bromsk lotssats Bromsk lotssats		. Brake pad kit	275819-1	1) 1-kr	
	; [. Bromsk lotssats	***************************************	. Brake pad kit	275849-8	2) 1-kr	
1	4	Bromsklots		. Brake pad kit	275869-6	3) 1-kr, 2-kr	
	4	. Dämpfiäder		Brake pad	SES		
	4			. Damping spring	670567-7	4)	
	4			. Pin	664821-6		
.	2	-		. Lock spring	664822-4		
_	2	. Tätningsring			667592-0	-664817-	
14	2	. Gummimansch		. Seal ring	664815-8		
15	4			. Piston	664819-0 667593-8		
16	4	. Tätningsring		. Seal ring	664816-6	-004018	
17 :	2	. Gummimansch	ett	. Rubber boot	664820-8	N 1 1	
:	2	. Gummimansch		. Rubber boot	667595-3	1) 1-kr	
8	1	. Förbindningsr	śr, V	. Union pipe, L	668735-4	4) 1-kr, 2-kr 1) 1-kr -664825	
	1	. Förbindningsrö	ir, V	. Union pipe, L	669208-1	2) 1-kr	
- 1	1	. Förbindningsrö	Sr, H	. Union pipe, R	668736-2	1) 1-kr -664832-	
	1	. Förbindningsrö	Sr. H	. Union pipe, R	669209-9	2) 1-kr	
9	1 :	Skyddsplåt, V		Backing plate, L	666965-9	1) 1-kr 662229	
0		Skyddsplåt, V		Backing plate, L	669015-0	2) 1-kr	
	1 3	Skyddsplåt, V		Backing plate, L	668333-0	3) 1-kr, 2-kr	
		Skyddspiåt, H		Backing plate, R	666966-7	1) 1-kr - 662230-	
		Skyddsplåt, H		Backing plate, R	669016-8	2) 1-kr	
. [Skyddspiåt, H		Backing plate, R	668334-8	3) 1-kr, 2-kr	
			1	Screw	192481-0	1) 1-kr 191860	
2 2	. '			Screw	668905-3	4) 1-kr, 2-kr	
2 2				Lock washer	669012-7	-664827-	
;	. 1.			Bracket, L	657848-8	1) 1-kr	
;			- 1	Bracket, L	666528-5	4) 1-kr, 2-kr	
- [;				Bracket, H	657849-6	1) 1-kr.	
				Bracket, H	666529-3	4) 1-kr, 2-kr	
2 3 4 5	. Ch . Ch . Ch	12394-12396, 7000 av: 1 st 670728	2397-12417, 12436. 12418-12435, 12437 i-5, 1 st 670742-6, 1 st 2-3, 1 st 670743-4, 1 st	275849-8. 275849-8.	1		

VOLVO
Reservdelskatalog
Parts catalogue

Ρ	1	8	0	(В	1	8)
		•	•	١.	_		•	,

Framhju Isbroms


Front wheel brakes

Grupp Group		5	
Utgåva Issue	7	Sida Page	5

	28 18 24 23	20
j.	12 13 10 10	
VOLVO KA 4574	25 7	21

Grupp Group 5				P 180(B18)	VOLVO		
Sida 6 Utgá		Utgåva 10 Issue	Framhjulsbro	oms Front wheel brakes	,	Reservdelskatalog Parts catalogue	
			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
5 6 7 8	4 4 8 2 8 2	Skruv Låsbricka		Bolt Bolt Lock washer Washer Nut Brake disc	955535-0 955539-2 955950-1 940097-9 950354-1	= 1 1/4" = 2 1/2" 1) Se grupo 6	
1	1. c	h 7000					

VOLVO		O(B18)	Grupp Group		5	
Reservdelskatalog			Utgáva		Sida	_
Parts catalogue	Framhju Isbroms	Front wheel brakes	Issue	6	Page	7



Grupp 5 Group			P 180 (B18)	VOLVO	
ida 8	Utgåva 9 Issue	Bakh ju isbroms 1 – krets		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Antai	1 .	Benämning	Description	Det. n Part No	
1	Bakhjulsbroms	, v	Rear wheel brake, L	657850	-4 1)
1	Bakhjulsbroms	, v	Rear wheel brake, L	670400	-1 2)
1	Bakhjulsbroms	, v	Rear wheel brake, L	669023	-4 3)
1	Bakhjulsbroms	. v	Rear wheel brake, L	670730	-1 4) – Lagerföres ei
1	Bakhjulsbroms			672169	- -/
1	Bakhjulsbroms			657851	- '
1	Bakhjulsbroms	•	Rear wheel brake, R	670401	- -/
1	Bakh julsbroms			669024	- -/
1	Bakh julsbroms			670731	1 7
1	Bakhjulsbroms,			672170	+
1 1	. Bromssköld,			662494	1 "
1	. Bromssköld,		• , , , , ,	669514	,,
1	. Bromssköld,			662495	7
1	. Bromssköld,			669515	,-,-,
2 2	1	med belägg, främre	. Brake shoe and lining, forward		
2	. Bromsback,	med belägg, främre	. Brake shoe and lining, forward		1 -,-,
3 2	1	med belägg, bakre	. Brake shoe and lining, rear	669517	1 ,,,,,,
2	1	med belägg, bakre	. Brake shoe and lining, rear	671993	4,0,
4 1	. Bromsbelägg			275820	
- 1	. Bromsbelägg	sats	. Brake lining kit	275872	
5 4			Lining		1
6 40			Rivet	19 1905	-9
1	. Bromsbelägg:	sats	. Brake lining kit	275858-	-9 1,2,3,8)
4	Belägg		Lining	S E S	
7 1	. Hävarm, ∨		. Lever, L	662500-	-8 1,2)
1	. Hävam, V		. Lever, L	669520-	-9 3)
1	. Hävarm, V		. Lever, L	671202	-0 6)
1	. Hävarm, H		. Lever, R	662501-	-6 1,2)
1	. Hävarm, H		. Lever, R	669521-	-7 3)
1.1	. Hävarm, H		. Lever, R	671203-	-8 6)
8 2	. Lagertapp		. Bearing pin	662502-	-4 1.2,3)
9 2	. Lásbricka		. Lock washer	662503-	-2 1,2,3)
10 2	. Länk		. Link	662504-	-0 1.2.3)
2	. Länk		. Link	671201-	-2 6)
11 2	. Dämpningsfi	äder	. Damping spring	662928-	-1
12 4	. Styrpinne		. Guide spring	5 662505-	-7
13 4	. Fjäder		. Spring	s 662506-	-5
14 8	. Bricka	•••	. Washer	s 662507-	-3
15 2	. Returfjäder		. Return spring	662508-	-1
16 2	Returfjäder		. Return spring	662509-	-9
2. C 3. C 4. C 5. C	h 12394-12396, h 16500-	977, 6980-7644,7646-78 871-12393,12397-12417 12418-12435,12437-16	50, 7852-7870. 12436. 199.	Avsedd för nitning. For riveting. Fixée par rivetage. Zum Nieten. Para vimachar.	
6. C	h 12394-12396,	12418-12435, 12437	8.	Avsedd för limning. For bonding. Fixée par coiloge. Zum Kleben. Para pegar.	

•	V	O)	C	V	()

Reservdelskatalog Parts catalogue


P 180 (B18)

Bakhjulsbroms 1-krets

Rear wheel brakes single circuit

Grupp 5 Group Utgáva Sida Page

ssue



Grupp Group 5			P 180 (B18)	VOLVO		
	Sida 10 Utgåva 6 Bakhjul Page 1-krets		Rear wheel brak single circuit	es	Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pas Ania Fig. Oty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
7 2 8 9 4 4 12 2 2 2 2 4 4 4 5 6 6 7 8 9 0 1 2 2	. Justeranorda . Justerskru . Justerskru . Justertapp . Mutter . Låsbricka . Hjulcylinder . Hjulcylinder . Det se sidt . Gummiring . Skruv . Låsbricka Distansbricka Packning Justerme Hanla Skruv . Mutter Bricka	ning	. Adjuster screw . Adjuster pin . Nut . Lock washer . Wheel unit cylinder . Wheel unit cylinder . Components, see page 28 . Grommet . Screw . Lock washer Spacer washer Gasket Shim Bolt Nut Washer Lock washer Brake drum	668667-9 662511-5 662512-3 955846-1 940155-5 662513-1 670404-3 671207-9 668668-7 662518-0 940155-5	921780- 951696- 1) 2) 3) - Se grupp 4	


^{1.} Ch-6979 excl 6953, 6962-6977. 2. Ch 6958, 6962-6977, 6980-12393, 12397-12417, 12436, 16500-. 3. Ch 12394-12396, 12418-12435, 12437-16499.

V	DLVO
Reserv	delskatalog
Parts	catalogue

Bakhju Isbroms 1 – krets P 180 (B18)

Rear wheel brakes single circuit

Grupp Group		5	
Utgáva	.5	Sida	11



Grupp 5 P 180 (B18)			P 180 (B18)		VOLVO		
Sida 12 Page		Utgåva Issue	Bakhju Isbrom 2 – krets	Rear wheel brakes split circuit		Parts catalogue	
Pos Anta Fig. Oty.		В	lenāmning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	,	Bakhju Isbroms ,	v	Rear wheel brakes, L	672826-5	Lagarföres ei	
	1	Bakhjulsbroms,	н	Rear wheel brakes, R	672827-3	Lagerföres ei	
1	1	. Bromssköld , \	/	. Backing plate, L	673356-2		
	1	. Bromssköld, l	+	. Backing plate , R	673357-0		
	2	. Bromsback, f	rämre, med belägg	. Brake shoe, forward, with lining	670840-8		
	2	. Bromsback, b	akre, med belägg	. Brake shoe, rear, with lining	670841-6		
	1	. Bromsbeläggs	ats	. Brake lining kit	275863-9	1)	
- 1	4	Bromsbelägg	9	Brake lining		1) Lagerföres ei	
	1	. Bromsbe läggs:	ats	. Brake lining kit	275848-0	2)	
. 1	4	Bromsbelägg	9	Brake lining		2) Lagerföres ei	
1	ю	Nit .		River	952494-3	2)	
1	1	. Hävarm, V		Lever, L	659679-5		
- 1	1	. Hävarm, H		. Lever, R	659680-3		
- 1	2	. Lásbricka		. Lock washer	88830-5		
- 1	2			. Link	659681-1		
i	2			. Spring	659682-9		
	4	. Styrpinne		. Guide pinS	659663-9		
	4			. Lock spring	659664-7		
- 1	1 9	. Justerskruv, \		. Adjuster screw, L	673361-2	2	
- 1	1	. Justerskruv, I		. Adjuster screw, R	673362-0		
- 1	1	. Justermutter,		. Adjuster nut , L	673363-8		
- 1	1	. Justermutter ,		. Adjuster nut , R	659666-2		
- 1	2	, ,		. Guide sleeve	673364-6		
1	2	. Returfjäder	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. Return spring	673365-3		
1	2	. Styrbricka Hållare		Guide washer	669916-9	1 2	
- 1	4	. Returfjäder		Retainer	659670-4	**	
1	· 1	. Gummibussnir		Return spring	673368-7 659672-0		
		. Hjulcylinder	Ng	Rubber bushing	667166-3		
	١ ١	Detaljer se	1	. Wheel unit cylinder	00/100=3	, A1	
	4	. Trycktapp	sidd 27	Components, see page 29 Thrust pin	659676-1		
	4				955512-9		
	4	. Fiäderbricka		. Screw	955920-4		
- 1	. 1	. Fjäderomeka		Spring arm, L	673366-1		
- 1	- 1	. Fjäderarm , H		Spring arm, R	673367-9		
- 1	2			Link	673370-3		
- 1	2			Link	673369-5		
- 1	,	. Hävarm, kom		Lever, cpl, L	673399-2	47 3511-	
	,	. Hävarm , kom		Lever, cpi, R	673400-8		
	, 1	Skruv		Screw		Lagerföres ei	
	1	Hävarm		Lever		Lagerföres ei	
	1	. Hyisa .		Sleeve		Lagerföres ej	
F	For be Fixée Zum Para	mning . onding . par collage . Kleben . pegar .					
F	or ri ixée	itning. veting. par rivetage. Nieten.					


VO	Į	Ľ	V	O

Reservdelskatalog Parts catalogue

D	٦.	00	\ / E	••	o)
Ρ	1	80	1 ()	3 I	o)

Bakh julsbroms 2-krets Rear wheel brakes split circuit

Grupp		5	
Utgáva	5	Sida	13




Grupp Group 5 Sida 14 Utgåva 11 Bakhiu Isbroms			A.11. 4.	P 180 (B18)		VOLVO		
Page	14	Utgåva 11 Issue	Bakhju Isbroms 2-krets	Rear wheel brai split circuit	kes	Reservdelskatalog Parts catalogue		
Pos Fig.	Antai Qty.	В	enāmning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
34		Distansbricka		Spacer washer				
35				Packing				
6		Justerme i lan iða		Shim				
7 8				Bolt		- Se grupp 4		
9				Nut				
0				Washer Lock washer				
1		Bromstrumma	***************************************	Brake drum				
			1 5	•				
-			. 2					
					2			
			SALL SEPTEMBER					
			* **					
-			1 100°					
1								
1				,				
-								
-			, ,	5				
-								
1								
1								
1			* (4.1	· I				
1								
1					- 1			
1			,		1			
			l					
			1					
					İ			
				•	·			

VOLVOReservdelskatalog
Parts catalogue

P 180(B18)

Bakhjulsbroms 2–krets Rear wheel brakes split circuit Grupp 5
Group Sida 15
Issue Page




Grupp Group Sida Page	Utgåva Fotbromsmanövreri Issue 9 1 krets	P 180 (B18) ing Ch-6999 Foot brake control Hydraulic lines single circuit	linkage	Reservdelskatalogue
Pos Anta	1 0	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
-				
1 1	Bromspeda i	Brake pedai	653085-1	
2 2	Bussning	Bushing	659048-3	
3 1	Gummiskoning	Rubber pad	653238-6	
5 1	Axei	Shaft	656893-5	
6 2	Distansfjäder	Spacer spring	663389-5	1) 653457
7 1	Skruv	Washer	190065-3	
8 1	Ab.m	Boit	190912-6	
9 1	Returfjöder	Nut	950406-9	1
0 1	Gaffel	Return spring	663389-5	2) -665120
1 1	Saxpinnebult	Classical	672917-2	-653432-
2 1	Saxpinne	Split pin	913128-5	007000
3 2	Mutter	Nut	907824-7 955847-9	707822
1	Mutter	Nut	955847-9	Tid utf
1	Fjöderbricka	Spring washer	955921-2	Sen utf
5 1	Tryckpump	Master cylinder	655879-5	704770 3,5)
1	Tryckpump	Master cylinder	662186-6	4)
	. Det se sida 31, 32	. Components, see page 31 and 32	002100-0	•'
2	Skruv	Screw	940135-7	
2	Låsbricka	Lock washer	955949-3	-951697-
1	Förskruvning	Screw union	190279-0	751077
1	Kopparpackning	Copper packing	18665-0	
1	Bromsledning	Brake line	665000-6	3) Vst
- !	Bromsledning	Brake line	666075-7	4) Vst
. !	Bromsledning	Brake line	665010-5	Hst
1 1	Trevägsförgrening	Three-way junction	664803-4	
	Skruv	Screw	955640-8	
	Fjäderbricka Bromskontakt	Spring washer	955920-4	-706788-
		Brake contact	664804-2	
1;	01-1-1	Copper packing	192001-6	
1;	Vakuumbromscylinder med	Brake line	665001-4	
'	monteringsdetaljer	Vacuum-servo brake cylinder and installation components		Se sida 22
1	Bromsledning	Brake line	665002-2	Se sidd 22
1	Fyrvägsförgrening	Four-way junction	664802-6	
1	Skruv	Screw	955640-8	
1!	Fjäderbricka	Spring washer	955920-4	-706788-
!	Bromsledning, V, framre	Brake line, L, forward	665003-0	
'	Bromsledning, H, främre	Brake line, R, forward	669331-1	565004
2	Gummibussning	Rubber bushing	665038-6	
2	Bromsslang	Brake hose	664800-0	
	Mutter Låsbricka	Nut	955858-6	
	Låsbricka	Lock washer	955950-1	
3	Tid utf. Sen utf. se sida 20. Ch-6000. Ch-35. Ch 36 Ers av: 1 st 662186-6, 1 st 666075-7.			

Reservdelskatalog Parts catalogue Fotbromsmanövrering Hydrauliska ledningar 1-krets P 180 (B18)

Foot brake control linkage Hydraulic lines single circuit Grupp 5 Group Sida

ssue

Sida Page_17



Grupp Group	5		P 180 (B18)		VOLVO
Sida Page 18	Utgåva Issue 8	Fotbromsmanövrering Hydrauliska ledningar 1-krets	Ch-6999 Foot bro Hydrau single c	ake control linkage lic lines circuit	Reservdelskatalog Parts catalogue
Pos Antai Fig. Oty.		3 en āmning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
38 1 39 1 4 4 2 2 40 1 1 1 42 1 2 320 1 1 43 44 45 1 1 46 1 1 47 1 1 48 1 1 50 1 1 51 1 52 1	Mutter Bricka Bromsledning Bromsledning Bromsledning Bromsledning Överfallsmutt Överfallsmutt Klammer Gummibricka Bromsslang Mutter Läsbricka Kopparpackni Trevägsförgre Trevägsförgre Skruv Fjäderbricka Bromsledning	her her her hing hing hing hing hing hing hing hing	Retainer, L Retainer, R Bolt Nut Washer Brake line, L, forward Brake line, R, forward Brake line Cap nut Cap nut Clamp Rubber washer Brake hose Nut Lock washer Copper packing Three-way junction Three-way junction Screw Spring washer Brake line, L, rear	664603-8 955539-2 950394-7 940097-9 665008-9 665009-7 665005-5 954313-3 954320-8 192004-0 670201-3 955858-6 955950-1 18651-0 664803-4 87696-1 955640-8 955920-4 665006-3	1) = 2 1/2" 721848 1) 1) 2) 3) 668725 4) 4)
53 1 1 54 3 55 2 56 4 1 57 6 2 2 58 1 59 erf erf	Klammer Klammer Klammer Klammer Klammer Skruv	, H, bakre	Brake line, L, rear Brake line, R, rear Brake line, R, rear Clamp	665007-1 660013-4 121585-4 18301-2 659927-8 18335-0 18335-0 668131-6 668131-6 677980-5 955127-6	Hst RHD Hst 192313 RHD B8 x 12
2. 3. 4. 5.	Se sida 4 pos. Ch 1-3198. Ch 3199-6999. Se grupp 2c. Ch-6979 excl 6 Ch 6980- incl				


VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue

Fotbromsmanövrering Hydrauliska ledningar 1-krets

P 180 (B18) Ch-6999

Foot brake control linkage Hydraulic lines single circuit

Grupp Group		5	
Utgåva Issue	8	Sida Page	19



Benämning edal g skoning stder nebult ne	Brake pedal Bushing Rubber pad Shaft Bolt Nut Return spring Yake Clevis pin Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32 Screw	Det. nr Part No. 653085-1 659048-3 653238-6 656893-5 190912-6 950406-9 663389-5 672917-2 913128-5 907824-7 955847-9 955847-9 955921-2 662186-6	Anmärkning Notes 653432 Tid utf Sen utf
g skoning	Bushing Rubber pad Shaft Bolt Nut Return spring Yake Clevis pin Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	659048-3 653238-6 656893-5 190912-6 950406-9 663389-5 672917-2 913128-5 907824-7 955847-9 955847-9	Tid uff
g skoning	Bushing Rubber pad Shaft Bolt Nut Return spring Yake Clevis pin Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	659048-3 653238-6 656893-5 190912-6 950406-9 663389-5 672917-2 913128-5 907824-7 955847-9 955847-9	Tid uff
skoning der nebult ne ricka imp e sida 32	Rubber pad Shaft Bolt Nut Return spring Yoke Clevis pin Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	653238-6 656893-5 190912-6 950406-9 663389-5 672917-2 913128-5 907824-7 955847-9 955847-9	Tid uff
ricka	Shaft Bolt Nut Return spring Yoke Clevis pin Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	656893-5 190912-6 950406-9 663389-5 672917-2 913128-5 907824-7 955847-9 955847-9	Tid uff
ricka	8olt Nut Return spring Yake Clevis pin Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	190912-6 950406-9 663389-5 672917-2 913128-5 907824-7 955847-9 955847-9	Tid uff
ricka	Nut Return spring Yake Clevis pin Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	950406-9 663389-5 672917-2 913128-5 907824-7 955847-9 955847-9 955921-2	Tid uff
ricka	Return spring Yake Clevis pin Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	663389-5 672917-2 913128-5 907824-7 955847-9 955847-9 955921-2	Tid uff
ricka	Yake Clevis pin Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	672917-2 913128-5 907824-7 955847-9 955847-9 955921-2	Tid uff
ricka ump e sida 32	Clevis pin Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	913128-5 907824-7 955847-9 955847-9 955921-2	Tid uff
ricka ump e sida 32	Split pin Nut Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	907824-7 955847-9 955847-9 955921-2	1
ricka ump e sida 32	Nut Spring washer Master cylinder Components, see page 32	955847-9 955847-9 955921-2	1
e sida 32	Nut Spring washer Master cylinder . Components, see page 32	955847-9 955921-2	1
e sida 32	Spring washer Master cylinder Components, see page 32	955921-2	Sen utf
e sida 32	Master cylinder		
e sida 32	. Components, see page 32	I 662186_6	706790-
	1.	002,00-0	
ka	Screw		
ka		940135-7	1
	Lock washer	955949-9	-751697-
vning	Screw union	190279-0	1
packning	Copper packing	18665-0	
dning	Brake line	670195-7	Vst
dning	Brake line	670739-2	-670196-
r	Clamp	942895-4	192382
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Screw	955129-2	Hst
r	Clamp	677980-5	192313-
	Screw	190665-0	
r	Clamp	18373-1	
ontakt	Brake contact	672425-6	662114
dning	Brake line	670737-6	-670197-
	Vacuum-servo brake cylinder and		
•	installation components		Se sida 34
•	Screw union	190279-0	
•	Copper packing	18651-0	
sförgrening	Five-way junction	653777-3	
	Screw	940266-0	
	,	670738-4	-670178-
	Brake line, R	670736-8	-670199-
	Rubber bushing	665038-6	
r	Clamp	18335-0	
	Screw	190665-0	
ang	Brake hase	664800-0	
	Nut	955858-6	
ka	Lock washer	955950-1	
the second of the second	er er contakt edning mbromscylinder med ingsdetaljer ryaning rpackning gsförgrening edning, V edning, H ibussning er	Clamp Screw Clamp Screw Clamp Screw Clamp Screw Clamp Brake contact Brake line Vacuum-servo brake cylinder and installation components Screw union Copper packing Screw union Copper packing Five-way junction Screw Brake line, L Brake line, R Rubber bushing Clamp Screw Brake hose Nut	Clamp 942895_4


Reservdelskatalog
Parts catalogue

Fotbromsmanövrering Hydrauliska ledningar 1-krets Ch 7000-

P 180 (B18)

Foot brake control linkage Hydraulic lines single circuit

Grupp Group	:	5	
Utgáva Issu e	3	Sida Page	21



orup;		Utgåva 7	Fotbromsmanövrer Hydrauliska ledni	P 180 (B18) Foot brake control lines	nkage	VOLVO Reservdelskatalo
age		Issue '	1-krets	ch 7000 - single circuit		Parts catalogue
	Antai Oty.	В	enāmning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
39	1	Bromsledning,	v	Brake line, L	669034-1	1)
-	1	Bromsledning,	٧	Brake line, L	671808-4	2)
ю	1	Bromsledning,	н	Brake line, R	669035-8	1)
	1	Bromsledning,	н	Brake line, R	671809-2	2)
11	2	Klammer .		Clomp	18373-1	
2	2	Skruv		Screw	955 136-7	
3	1	Klammer .		Clamp	942895-4	192302-
4	2	Skruv	•••••	Screw	190665-0	., 2502
5	1	Bromsledning		Brake line	670200-5	3)
6	1	Bromsventil		Brake valve	671894-4	4)
7	1	. Reparationss	ats	. Repair kit	273104-0	-273028-
8	2	Bricka		Washer	941907-8	4)
9	2	Skruv		Screw	956566-4	4)
٥	1	Bromsledning	,	Brake line	672053-6	4)
1	1	Bromsledning		Brake line	672054-4	4)
2	1	Klammer .		Clamp	18335-0	
3	1	Skruv		Screw	191390-4	
	erf	Klammer .		Clomp	121572-2	
- 1	erf	Skruv		Screw	190665-0	
6	1	Bromssiang .		Brake hose	670201-3	
7	1	Mutter		Nut	955858-6	
8	1	Låsbricka .		Lock washer	955950-1	
9	1	Kopparpackning		Copper packing	18651-0	
0	1	Trevägsförgreni	ng	Three-way junction	87696-1	
1	1	Skruv	•••••	Screw	955640-8	
2	1	Fjäderbricka		Spring washer	955920-4	906988
3	1	Brombledning, \		Brake line, L	659979-9	3)
.	!		/	Brake line, L	672051-0	4)
1	!			Clomp	18363-2	
1		Bromsledning, h		Brake line, R	660013-4	3)
	- 1		· ····· [Brake line, R	672052-8	4)
1				Clamp	18301-2	
1	-			Clamp	18363-2	
		-	- 1	Rubber bushing, brake line	659927-8	3)
		Bromsvätskebeh		Washer	65662-9	5)
`	;			Brake fluid reservoir		Lagerföres ej
1			••••••	. Strainer	667359-4	
	1	. Lock		. Сар	667360-2	
		rockining		Gasket	667361-0	

Ch-12436 excl 12394-12396, 12418-12435.
 Ch 12394-12396, 12418-12435, 12437 Ch 7000-16499.
 Ch 16500-.

Endast franska marknaden.
French market only.
Seulement sur le marché français.
Nur für Frankreich.
Únicamente para el mercado francés.


Reservdelskatalog Parts catalogue

Fotbromsmanövrering Hydrauliska ledningar 1-krets Ch 7000-

P 180 (B18)

Foot brake control linkage Hydraulic lines single circuit Grupp
Group 5

Utgáva | Sida | Poge 23



Pos		VOLVO
Pos		Reservdelskatalo
Benåmning	-	rans calalogue
	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
2 2 Bussning	653085-1	
Axe Shaft Skruv Bolt Mutter Nut Saxpinnebult Clevis pin Saxpinnebult Clevis pin Saxpinnebult Clevis pin Saxpinne Spilit pin Nut Saxpinne Spilit pin Nut Sixruv Soring washer Skruv Bolt Skruv Bolt Skruv Bolt Skruv Bolt Skruv Spilit pin S		
Skruv Bolt Nut Return spring Yoke Clevis pin Saxpinnebult Clevis pin Saxpinnebult Clevis pin Saxpinne Split pin Nut Fjöderbricka Spring washer Straker Mutter Nut Skruv Bolt Tandem master cylinder Det se sida 30 Components, see page 30 Skruv Screw Det skrup Skruv Screw Det sida 30 Components, see page 30 Skruv Screw Det sida 30 Components, see page 30 Skruv Screw Det sida 30 Screw Det sida	653238-6	
Mutter	656893-5	
Returfidder Return spring Yoke Clevis pin Saxpinnebult Clevis pin Split pin Nut Spring Mutter Nut Spring washer Spring washer Nut Fjödderbricka Spring washer Nut Skruv Bolt Skruv Bolt Skruv Bolt Skruv Bolt Lösbricka Washer Nut Skruv Bolt Libbricka Washer Nut Skruv Bolt Fjödrande bricka Resilient washer Washer Det seid 30 Components see page 30 Skruv Screw Lock washer Det seid 30 Components see page 30 Skruv Screw Lock washer Packing Packing Mutter Det seid 30 Components see page 30 Skruv Screw Lock washer Packing Packing Packing Packing Packing Spocer Strainer Cap Vacuum brake cylinder with installation components Picka Resilient washer Resilie		-
Gaffei Yoke Saxpinnebult Clevis pin		
1 Saxpinnebult Clevis pin 1 Saxpinne Split pin 1 Mutter Nut 1 Fjäderbricka Spring washer 1 Konsol Bracket 1 Konsol Bracket 1 Konsol Bracket 1 Mutter Nut 1 Skruv Bolt 1 Skruv Bolt 1 Fjädrande bricka Resilient washer 1 Bromskontakt Bracke contact 1 Lasbricka Lock washer 1 Mutter Nut 1 Tandemhuvudcylinder Tandem master cylinder 1 Det se sida 30 Components, see page 30 2 Skruv Screw 2 Lasbricka Lock washer 2 Packning Packing 2 Mellanstycke Spacer 1 Sil Strainer 1 Lock Cap 1 Vakuumbromscylinder med manteringsdetaijer installation components 1 Varningsventil Warning valve Screw 1 Kontakt Contact 1 Kontakt Contact 1 Skruv Screw 2 Fjädrande bricka Resilient washer 3 Frake valve Resilient washer 4 Bromsventil Browsventil Brake valve 5 Skruv Screw 5 Screw 7 Fjädrande bricka Resilient washer 8 Frake valve Responsents 9 Repartionssats Repair kit 9 Skruv Screw 1 Fjädrande bricka Resilient washer 9 Repartionssats Repair kit 9 Skruv Screw 1 Fjädrande bricka Resilient washer 9 Repair kit 9 Skruv Screw 1 Fjädrande bricka Resilient washer 9 Repair kit 9 Skruv Screw 1 Fjädrande bricka Resilient washer 9 Bromsledning Brake line		
Saxpinne		
Mutter		
Konsol Bracket Nut		
Konsol Bracket Nut		1
Skruv		
Skruv	941140-6	1)
Fjödrande bricka Resilient washer	955513-7	1)
Bricka Washer	955512-9	2) -740100 -
Bromskontakt		
Lásbricka Lock washer		
Mutter Tandemhuvudcylinder Det se sida 30 Skruv Låsbricka Packning Mellanstycke Mellanstycke Muff Sil Lock Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer Varningsventil Kontakt Skruv Screw Kontakt Skruv Screw Resilient washer Reparationssats Repair kit Skruv Screw Repair kit Skruv Screw Resilient washer Repair kit Skruv Screw Resilient washer Resilient washer Resilient washer Resilient washer Resilient washer Resilient washer Repair kit Skruv Screw Resilient washer	679364-0	
Tandemhuvudayiinder Det se sida 30 Skruv Låsbricka Lasbricka Packning Meilanstycke Muff Bromsvätskebehållare Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer Varningsventil Kontakt Skruv Screw Kontakt Reparationssats Repair kit Skruv Fjädrande bricka Bromsventil Reparationssats Repair kit Skruv Screw Fjädrande bricka Resilient washer Resilient washer Resilient washer Resilient washer Resilient washer Resilient washer Repair kit Skruv Screw Fjädrande bricka Resilient washer		
Det se sida 30 Components, see page 30 Skruv Låsbricka Lack washer Packing Mellanstycke Muff Bromsvätskebehållare Lock Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer Varningsventil Kontakt Skruv Screw Resilient washer Reparationssats Kruv Fjädrande bricka Bromsveltind Reparationssats Kruv Fjädrande bricka Resilient washer Reparationssats Resilient washer	1 1 1 1 1 1	5.
2 Skruv Screw 2 Låsbricka Lock washer 2 Packning Packing 3 Mellanstycke Spacer 4 Muff Fitting 5 Bromsvätskebehållare Brake fluid reservoir 5 Strainer 6 Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer Varuingsventil Warning valve 7 Kontakt Skruv Screw 7 Fjädrande bricka Resilient washer 8 Brake valve Resilient washer 9 Repair kit 9 Skruv Screw 9 Fjädrande bricka Resilient washer 1 Reparationssats Resilient washer 1 Reparationssats Resilient washer 1 Bromsventil Brake valve Resilient washer 1 Reparationssats Resilient washer 1 Reparationssats Resilient washer 1 Bromsventil Brake valve Resilient washer 1 Bromsventil Brake line 1 Bromsledning Brake line 1 Bromsledning Brake line 1 Bromsledning Brake line 1 Bromsledning Brake line	0/2025=/	2006
2 Packning 2 Mellanstycke 3 Spacer 5 Muff 5 I Bromsvätskebehållare 1 Sil Strainer 1 Lock 1 Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer 1 Varningsventil Warning valve 1 Kontakt 1 Skruv 1 Fjädrande bricka 1 Bromsventil Brake valve 1 Reparationssats 2 Skruv 3 Screw 2 Fjädrande bricka 4 Resilient washer 5 Skruv 5 Screw 7 Resilient washer 7 Resilient washer 8 Resilient washer 8 Resilient washer 9 Resilient washer	940135-7	
Muff Muff Bromsvätskebehållare Lock Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer Kontakt Kontakt Bricka Bricka Bromsventil Bromsventil Bromsventil Bromsventil Bromsventil Bromsventil Bromsventil Bromsventil Bromsledning Brake line	955949-3	
Muff Bromsvätskebehållare Brake fluid reservoir Sil Strainer Lock Cap Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer Varningsventil Kontakt Skruv Fjädrande bricka Brake valve Reparationssats Reparationssats Skruv Screw Resilient washer Repair kit Skruv Screw Resilient washer Brake valve Repair kit Skruv Screw Resilient washer Brake valve Repair kit Skruv Screw Resilient washer Brake valve Repair kit Skruv Screw Resilient washer Brake line Bromsledning Brake line Bromsledning Brake line Bromsledning Brake line Brake line Bromsledning Brake line	18677-5	
Bromsvätskebehållare Brake fluid reservoir Stil Strainer Cap Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer Warning valve' Kontakt Contact Skruv Screw Fjädrande bricka Resilient washer Bromsventil Brake valve Reparationssats Repair kit Skruv Screw Fjädrande bricka Resilient washer Bromsventil Brake valve Repair kit Skruv Screw Fjädrande bricka Resilient washer Brake line Bromsledning Brake line	678124-9	
1 Sil	678237-9	
Lock		Lagerföres ei
Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer Varningsventil Kontakt Contact Skruv Fjädrande bricka Bricka Resilient washer Reparationssats Reparationssats Fjädrande bricka Resilient washer Reparationssats Reparationssats Resilient washer Reparationssats Resilient washer Reparationssats Reparationssats Resilient washer		
monteringsdetaljer installation components Varningsventil Warning valve Kontakt Contact Skruv Screw Fjädrande bricka Resilient washer Bricka Washer Reparationssats Repair kit Skruv Screw Fjädrande bricka Resilient washer Reparationssats Repair kit Skruv Screw Fjädrande bricka Resilient washer Resilient washer Resilient washer Resilient washer Bromsledning Brake line	681660-7	
1 Varningsventil 1 . Kontakt 2 . Contact 3 . Skruv 3 . Screw 4 . Fjädrande bricka 5 . Resilient washer 6 . Bricka 7 . Bromsventil 8 . Reparationssats 7 . Repair kit 8 . Skruv 9 . Screw 9 . Repair kit 9 . Skruv 9 . Screw 9 . Resilient washer 9 . Repair kit 9 . Repair kit 9 . Skruv 9 . Screw 1 . Resilient washer 1 . Bromsledning 2 . Brake line 3 . Brake line 4 . Bromsledning 5 . Brake line 5 . Brake line 6 . Brake line 7 . Bromsledning 7 . Brake line 8 . Brake line 9 . Brake line 9 . Brake line		se sida 34
1 Skruv Screw 1 Fjädrande bricka Resilient washer 1 Bricka Washer 1 Bromsventil Brake valve 1 Reparationssats Repair kit 2 Skruv Screw 2 Fjäddrande bricka Resilient washer 1 Bromsledning Brake line	672828-1	
1 Fjädrande bricka Resilient washer 1 Bricka Washer 1 Bromsventil Brake valve 1 Reparationssats Repair kit 2 Skruv Screw 2 Fjädrande bricka Resilient washer 1 Bromsledning Brake line	679938-1	
1 Bricka Washer 1 Bromsventil Brake valve 1 Reparationssats Repair kit 2 Skruv Screw 2 Fjädrande bricka Resilient washer 1 Bromsledning Brake line	955512-9	
1 Bromsventil Brake valve 1 Reparationssats Repair kit 2 Skruv Screw 2 Fjäddrande bricka Resilient washer 1 Bromsledning Brake line	941906-0	
1 . Reparationssats . Repair kit 2 Skruv . Screw 2 Fjäddrande bricka Resilient washer 1 Bromsledning Brake line		
2 Skruv Screw 2 Fjädrande bricka Resilient washer 1 Bromsledning Brake line		
2 Fjödrande bricka Resilient washer 1 Bromsledning Brake line	1	
1 Bromsledning Brake line		
1 Bromsledning Brake line 1 Bromsledning Brake line 1 Bromsledning Brake line 1 Bromsledning Brake line		-
1 Bromsledning Brake line 1 Bromsledning Brake line 1 Bromsledning Brake line		
1 Bromsledning Brake line		
	670737-6	
1 . 1	670738-4	
1 Bromsledning Brake line	670736-8	


Reservdelskatalog Parts catalogue Fotbromsmanövrering Hydrauliska ledningar 2-krets P 180 (B18)

Foot brake control linkage Hydraulic lines split circuit Grupp
Group

Utgåva
Issue

3

Sida
Page
25




Frou	þ	5	Fotbromsmanövrering	P 180 (B18) Foot brake contr	ol linkana	VOLVO
ida age	26	Utgåva Issue	Hydrauliska ledningar 2-krets	Hydraulic lines split circuit	or makage	Reservdelskatalog Parts catalogue
os ig.	Antai Oty.	В	enāmning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
14	,	Bromsledning		Brake line	671808-4	
15	1	Bromsledning		Brake line	671809-2	
16	1	Bromsledning		Brake line	673011-3	
17	1	Bromsledning		Brake line	672054-4	
8	1	Bromsledning		Brake line	672051-0	
19	1	Bromsledning		Brake line	672052-8	
50	2	Förskruvning		Screw union	190279-0	
1	2	Packning		Packing	18651-0	
2	1	Femvägsförgre	ning	Five-way union	653777-3	
з	1	Skruv		Screw	940266-0	
4	1	Propp		Plug	679715-3	
44	1	Packning .		Packing	192026-3	
5	, [Propp		Plug	191026-4	
6	2	Bromsslang		Brake hose	664800-0	
7	4	Läsbricka		Lock washer	955950-1	,
8	4				955858-6	
9	7			Brake hase		
اه	;				670201-3	
1	;				955950-1	
2	;	• • •		Nut	955858-6	
3	;			Packing	18651-0	
4	;]	Trevägsförskru		Three-way union	87696-1	
55	;	Fjöderbricka		Spring washer	955920-4	
	erf			Screw	955640-8	
7	ert	×1		Clamp	18335-0	
	. 1			Clamp	942895-4	
8	4.	Klammer		Clamp	121572-2	
- 1	erf	Skruv	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Screw	190665-0	1 = 12
- 1	erf			Screw	191390-4	1 = 8
70	2	Gummibussnin	9	Rubber bushing	665038-6	
"	1	Klammer		Clamp	18301-2	
72	3	Klammer		Clamp	121585-4	18355-
			or and			
•			•			•

Reservdelskatalog Parts catalogue Fotbromsmanövrering Hydrauliska ledningar 2-krets P 180 (B18)


Foot brake control linkage Hydraulic lines split circuit Grupp Group 5 Utgáva 3 Sida 27

ssue


Page



Grup	•	5				P 180 (B18)		VOLVO
Sida Page	28	Utg	jáva je	6	Hjulcylinder	Wheel unit cylinde	ers	Reservdelskatalog Parts catalogue
Pos	-	Antai Qty.			_		Det. nr	Anmärkning
Fig.	662513	670404	67 1207		Benämning	Description	Part No.	Notes
1	2			Hjui	cylinder	Cylinder	662513-1	
		2		Hjul	cylinder	Cylinder	670404-3	
			2	Hjui	cylinder	Cylinder	671207-9	
2	2	2	2	. н	us	. Housing	SES	
3	4	4		. K	olv	. Piston	662515-6	
			4	. K	oiv	. Piston	671209-5	
4	4	4		. G	ummipackning	. Rubber packingS	662516-4	
			4	. G	ummipackning	. Rubber packingS	663634-4	
5	4	4		. G	ummikāpa	. Rubber casing	662517-2	
			4	. G	ummikāpa	. Rubber casingS	671210-3	
6	2	2	2	. Lu	ftningsnippel	. Air venting nipple	656455-3	
7	2	2	2	. G	ummikāpa	. Rubber casingS	656456-1	



		LVO		P 180 (B18)		Grupp Group	5
		elskatalog atalogue	Hjulcylinder	Wheel unit cylinde	er	Utgáva Issue 3	Sida 29 Page
Pos Fig.	Antai Oty.	1	Benämning .	Description	Det. nr Part No.	Anmāi No	_
1	2 2	Hjulcylinder		Cylinder	667166-3	(anady	-i
2	4	. Koiv		. Piston	667167-1	Lagerföres	el
3	4	. Gummipac	kning	. Rubber packing	87455-2		
4	2	. Fjäder		. Spring	86660-8		
5	4	. Gummikap	xa	. Rubber casingS	659687-8		
6	2	. Luftningsn	ippel	. Air venting nipple	87462-8		




_	P	5		P 180 (B18)		VOLVO
ida age	30	Utgåva Issue	Tandemhuvuda	ylinder Tandem master cylin	nder	Reservdelskatalog Parts catalogue
	Antai Qty.	E	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Tandemhuvu	dcylinder	Tandem master cylinder	672825-7	
2	1	. Hus		. Housing		Lagerföres ei
3	1	. Fjäder		. Spring	678628-9	
4	1	. Kolv		. Piston	673327-3	
5	!	Packning		Packing	678633-9	
٦,	1	. Packning . Packning		. Packing	678626-3	
۱	;	. Skruv		. Packing	678635-4	
,	i	. Kolv		. Piston	678634-7 673328-1	
٥	1	. Tryckstång		. Push rod	673330-7	
1	1	. Stoppbrick	a	. Stop washer	673329-9	
2	1	. Läsring		. Circlip	678636-2	
3	1	. Gummikáp	a	. Rubber casing	673331-5	
(
				11 12		4
				11 12		VOLVO KA 5805

7	70	LVO		P 180 (B1	8)		Grupp Group	5	
Res	ervd	elskatalog atalogue	To also an	655879	Master cylind		Utgáva Issue 3	Sida Page	31
Г	ins c	alalogue	Tryckpump	033677	Waster Cylind	-		1	
Pos Fig.	Antai Oty.	E	Benämning	Descript	Description			rkning tes	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Hus Påfyllningsk Packning Kolv Kolv Gummipack Gummipack Gummipack Returfjäder	ning, inre ning, inre ning, yttre	Housing Filler cup Gasket Piston Piston Rubber packing, inner Rubber packing, outer Rubber packing, outer Return spring Return spring Retainer Valve stem Rubber packing Valve guide Washer, resilient Push rod Washer	s	669959-9 656353-0 656354-8 669950-8 656355-5 656356-3 656357-1 656358-9 656359-7 656365-4 656366-2 656367-0	1,3) 2) 1,4) 2) 1,4) 1,5) 2,6)		
VOLVO NA 51 24 1. Tid uff. 2. Sen uff. 3. Et av: 11 669790-8, 1 st 669799-9, 4. Et av: 11 669790-8, 1 st 669799-9, 5. 10 verv, 10 coils, 10 resolutions, 10 windungen, 10 sepires. 6. 13 very, 10 coils, 10 resolutions, 13 windungen, 13 sepires. 6. 13 very, 10 coils, 10 resolutions, 13 windungen, 13 sepires.									

Group Sida 32 Page	Utgáva 1	Tryckpump 66	P 180 (B18) Master cylinder 66	2186		
Pos Anta	4	Benämning	Description	Det. nr Part No.		
1	Tryckpump . Hus Påfyllning . Kolv . Bricka . Kolvpackn . Kolvpackn . Kolvpackn . Säte . Ventil	ning	Master cylinder . Housing . Filler cap . Piston . Washer . Piston packing . Spring . Seat . Valve . Washer . Push rod . Washer . Lock ring . Rubber casing	. 662186-6 . S E S . 666144-1 . 666145-8 S 666146-6 S 666148-2 S 666147-4 S 666150-8 S 666151-6 S 666152-4 . 666153-2 . 666154-0 S 666155-7	Notes	

VOLVO	P 180	Grupp Group	5	
Reservdelskatalog Parts catalogue	Tryckpump 662186	Master cylinder 662186	Utgáva Issue	Sida 33 Page 33



Grupp Group Sida 24		Utgåva , Vakuumbromsevlinde		P 180	VOLVO Reservdelskatalo		
age	34	Issue	Vakuumbromscylind med monteringsdeta			Parts catalogue	
os ig.	Antai Oty.	8	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
,	1	Vakuumbromsc	ylinder	Vacuum-servo brake cylinder	657986-7	1,4)	
	1	Vakuumbromsc	ylinder	Vacuum-servo brake cylinder	669587-8	2)	
	1	Vakuumbromsc	linder	Vacuum-servo brake cylinder	670921-6	3)	
		. Det se sida 3	16	. Components , see page 36		,	
2	3	Skruv		Screw	955672-1		
1	3	Bricka		Washer	940097-9		
١,	3	Låsbricka .		Lock washer	955950-1		
١ ا	1	Konsol .		Bracket	664415-7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
١.	4	Skruv		Screw	955655-6	5)	
	4	Skruv		Screw	955523-6	6)	
	4	Fjädrande brick	t a	Resilient washer	941907-8	100	
	1	Vakuum ledning		Vacuum line	665013-9	11)	
	1	Vakuumledning		Vacuum line	667754-6	מ	
1	130	Gummislang		Rubber hose	13793-5	9) Vst	
:	370	Gummislang		Rubber hose	13793-5	9) Hst	
	130	Gummislang		Rubber hose	13793-5	10)	
1	1	Klammer .		Clamp	18387-1	2)	
	1	Skruv		Screw	955525-1	2)	
		Bricka		Washer	955894-1	2)	
1		Förskruvning		S	954337-2	8)	
	. 1	T-nippel .		T-nipple	754557-2		
1		Gummislang	*		664829-9	Se grupp 2a 8)	
		S langk lammer		Hose clip	942928-3	951787	
-	- 1	Vakuum ledning			665014-7	H 73170F	
.	. 1				665687-0		
.		Gummibussning			665688-8	Lagerföres	
	- 1	Gummislang			665689-6		
		S langk lammer		Rubber hose	664830-7		
		Vakuumtank			942928-3		
		Förskruvning			665012-1		
1	- 1	roiskru vii ing Kopparpackning		Copper packing	192007-3 191899-4	- 1)	
	- 1			Guide plate			
1				Bolt	665033-7 192285-5		
-				Nut	955844-6		
1	- 1	N		Lock washer	955946-9		
	- 1			Anchorage plate	665035-2		
1	- 1			Bolt	192265-7		
	. 1			Nut	955844-6		
				Lock washer	955946-9		
				Even Waller	733740=7	H	
- 1	- 1			1		1	

^{1.} Ch=6999.
2. Ch 7000-9473, 9475-9554, 9571-9578, 12144, 12171-12172, 12184-12187, 12233.
3. Ch 9474, 9555-9570, 9579-12143, 12145-12170, 12173-12183, 12188-12232, 12234-.
4. Ers av: 1 st 670921-6, 1 st 192005-7, 1 st 192006-5, 1 st 191899-4.
5. Ch-7984 excl 7932, 7964.
6. Ch 7985- incl 7932, 7964.
7. Ch 7000-16499.
8. Ch-16499.
9. Ch 16500-20999.
10. Ch 21000-.
11. Ers av: 1 st 18387-1, 1 st 667754-6.


Reservdelskatalog Parts catalogue P 180(B18)

Vakuumbromscylinder med monteringsdetaljer Vacuum-servo brake cylinder and installation components Grupp
Group

5

Utgáva
Issue
1

Page 35



_	iva	Utgáva	Utgáva	VOLVO Reservdelskatalog	
Issue			Issue Vakuumbromscylinder Vacuum-servo brake cylinder Parts	Parts catalogue	
		Antal Oty.	Det. nr An	Anmärkning Notes	
L	670921	670921	60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	inoles	
ı	- 1		Vakuumbromscylinder Vacuum-servo brake cylinder 657896-7		
•		1			
1	. 1	١.	Total and the state of the stat		
		. .	11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.		
1		1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	- 1	. 1 .	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
1		1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
١.	1 .	1 1	The state of the s		
	1 .	1 1			
١.	1	1 1			
١.	1 .	1 1	- Carring		
	1 .	1 1	1 1 . Propp Plug 662752-5		
	1 .	1 1			
	1 .	1 1	1 1 . Kolv		
١.	1 .	1 1	1 1 . Gummiring		
١.	1 .	1 1	1 1 . Fjäder Spring 662763-2		
١.	1	1 1	1 1 . Stoppbricka Stop washer 662764-0		
١.	1	1 1	1 1 Låsring Circlip 662765-7		
١.	1	1 1			
١.	1	1 1	1 1 . Gummipackning		
١.	1	1 1			
١.			. Svängarm Rocking lever 662754-1 1,3)		
١.	1	1 1			
١.			. Ventil Valve		
١.	2	2 2			
١.	2				
	- 1	1			
1	- 1				
	- 1		. Styrning		
ı	- 1	1 1			
	. 1		Skruv Screw		
1	- 1	2 2			
'	- 1	- -	. Kopparpackning		
	- 1	1			
	- 1	1		s ei	
	. 1	Ι.			
			. Skruv		
	- 1	4 4			
1					
		- -			
	- 1				
	. 1		1 . Cylinder		
	- 1	١,	1 7 7		
		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
ı	- 1	.1 .			
	'	' '	Clamping plate 602//3-1		
١.		1 1	1 1 Packning Gasket 1 1 Förstärkningsplatta Clamping	5 662772-3	

^{1.} Ch-2999. 2. Ch 3000-. 3. Ers av: 1st 669588-6, 2st 669590-2, 1st 669591-0, 2st 940204-1.

P 180 (B18)


Reservdelskatalog
Parts catalogue

Vokuumbromscylinder

Vacuum-servo brake cylinder

Grupp
Group
5

Utgåva 1 Sida 37
Page 37




Grup Grou Sida	P	5		114-2			y.		P 180(B18)		VOLVO Reservdelskatalog
Page	38	Issue		Issue		Vakuumbromscylinder Vacuum-servo brake c		linder	Parts catalogue			
os ig.	968259	Antal Oty. 2682699		tty.		Benámning		Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
39	3	3	3	SI	cruv		. Screw		955655-6	-721622-		
40	3	3	3		ckning			sher S	11992-5	721022		
41	1	1	1	1	•		. Copper wa					
42	;	;	1	. K			. Piston		662775-6			
43	;	i	'	1	Gummirin	-	Rubber se		662899-4			
44	;	;			ricka		Washer	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	662776-4			
-	'	١.		Ι.	äder	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. Spring	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	662774-9			
	.		1	,	dder	•••••	. Spring	•••••	671071-1			
45	1	1	1	ما . ا			. Cover	s	662777-2			
46	1	1	1		ckning	•••••	. Gasket		662778-0			
47	7				cruv	••••••	. Screw	•••••	940139-9			
	- 1	7	7	. Sk	ruv		. Screw	••••	940204-1			
48	7	7	7	. M	utter		. Nut	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	662779-8			
49	1	1		. ل	ftfilter		. Air filter		662780-6			
50	1	1			Filterinsa	ts	Filter ins	ert	662781-4			
51	1	1		. Ву	/gei		. Brace		662782-2			
52	1	1		. Po	ckning		. Gasket		190731-0			
53	2			. Sk	cruv		. Screw		940139-9			
		2		. Sk	cruv		. Screw		940204-1			
54	2	2		. Lá	sbricka		. Lock washe	ır	955946-9			
55			1	. K	åpa		. Casing		671075-0			
56	- 1	- 1	1	1	Iterinsats		. Filter inser		671076-8			
57	- 1	- 1	i		ckning		. Gasket		671077-6			
58	- 1	- 1	i		cruv	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. Screw		940204-1			
59	- 1		i		icka	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. Screw	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
60	,	,	,			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			940090-4			
- 1	١.				ckventil	•••••	. Check valv		657897-5			
61	.	'	'		ålskruv		. Inlet fitting		669592-8			
62	1				njonippe	•••••	. Inlet fitting	-	192005-7			
63	1				åiskruv		. Inlet fitting	g screw	192006-5			
64	3	2	2	. Po	ckning		. Packing		191899-4			
			- 3				As a second					
		· .	Ġ.									
1												
	11			-								
	- 1	- 1										
	- 1	- 1										
1		1										
1	1	- 1					l					

VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue P 130 (B18)

Vakuumbromscylinder Vacuum-servo brake cylinder

Grupp 5 Group 5 Utgåva 1 Sida Page 39



Grupp Group Sida		5 P 180 (B18)				VOLVO Reservdelskatalog	
Page 40		Utgåva Issue	Handbromsmanöv	rering Handbrake control li	nkage	Parts catalogue	
os ìg.	Antai Qty.	E	Benāmning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
1	1	Handbromsspo	ık	Handbrake lever	666118-5	√st	
2	1	Handbromsspo	k	Handbrake lever	666119-3	Hst	
3	2	. Bussning		. Bushing	653576-9		
4	1	. Handtag		. Handle	658332-2		
5	1	. Bygel		. Brace	660651-1		
6	1	. Skruv		. Screw	191030-6	1	
7	1	. Knapp		. Button	654980-2		
в	1	. Fjäder		. Spring	659603-5	1)	
- 1	1	. Fjäder		. Spring	675948-4	2)	
, [1 [. Tryckstång		. Push rod	653465=5	· ·	
۱,	1	. Spärrhake		. Pawi	653466-3		
	1			Rivet	190848-2	,	
.	i	Gummitätning		Rubber seal	665236-6		
	i	Kåpa		Casing	665356-2	2)	
	i	Spärrsegment		Quadrant	653449-9		
	2	Skruv					
	2	Mutter	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		940135-7		
,	1			Nut	950393-9		
- 1	. 1	Lagerfäste		Bearing anchorage	662268-2		
	2			Screw	192010-7	172285	
- 1	2	Fjäderbricka		Spring washer	955918-8		
1	1	Hållare		Retainer		Se grupp 8	
	1	Axei		Shaft	663967-8	Vst	
1	1	Axei		Shaft	663968-6	Hst	
١ ١	2	Bussning		- Bushing	653576-9		
١	1	Lagerfäste		Bearing anchorage	657538-5	4,6)	
-	1	Lagerfäste		Bearing anchorage	663965-2	5.7)	
1	1	Lagerfäste		Bearing anchorage	657539-3	4,6)	
	1	Lagerfäste		Bearing anchorage	663966-0	5, 8)	
١	4	Skruv		Boit	955656-4		
1	2	Mutter		Nut	955847-9		
1	4	Bricka		Washer	955894-1		
'	4	Fjäderbricka		Spring washer	955921-2		
1	1	Regierlänk		Control link	663185-7		
	1	Bricka		Washer	955894-1		
:	2	Saxpinne		Cotter pin	907849-4	707843-	
	1	Dragstång		Pull rod	653619-7	4,9)	
	1	Dragstång		Puil rod	663962-9	9, 10)	
1	1	Dragstång		Pull rod	666420-5		
	1	Saxpinne		Cotter pinn	907849-4	90784	
	2	Mutter		Nut	955826-3	-921981 - Ch 21	
:	2	Bricka		Washer	955894-1		
	,	Distanshyisa		Spacer sleeve	667889-0		
-	- 1	7.23		.,			

1. Ch-21538 excl 21498-21504, 21508-21509, 21519-21525, 21532-21536. 2. Ch 21498-21504, 21508-21509, 21519-21525, 21532-21536, 21539-

Ch 21498-21504, 21508-21509, 21519-21525, 21532-21536, 21539-.
 Ch 1460-7999.
 Ch-641.
 Ch 642-.
 Ers av: 1st 663965-2, 1 st 663966-0.
 Inre för Vst, yttre för Hst.
 Inner for LHD, outer for HRD.
 Fixation intérieure pour direction à gauche, extérieure pour direction à droite.
 Innere für Linkslenkung, dussere für Rechtslenkung.
 Interior para dirección a la izquierda, exterior para dirección a la derecha.

- Yttre f
 ör Hst, inre f
 ör Vst.
 Outer for RHD, inner for LHD. Fixation extérieure pour direction à droite, intérieure pour direction à gauche. Aussere für Rechtslenkung, innere für Linkslenkung. Exterior para dirección a la derecha,
- interior para dirección a la izquierda. 9. Ers av: 1 st 664420-5, 1 st 666418-9.
- 10. Ch 642-2197.


VOLVOReservdelskatalog
Parts catalogue

P 180 (B18)

Handbromsmanövrering

Handbrake control linkage

Grupp 5
Utgáva 1 Sida Page 41



Grupp Group Sida		5		P 180 (B18)	,	VOLVO Reservdelskatalog		
Page 42		Utgåva Issue	Handbromsmanöv	rering. Handbrake control lin	kage	Parts catalogue		
os Am		В	enāmning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
1	1	Dragbygel .		Brace	653422-6	1,2)		
1		Dragbygei .		Brace	660697-4	2,3)		
7 1		Dragbygei .		Brace	666418-9	4)		
8 1	- 1		•••••	Return spring	653625-4	•		
2	- 1	Dragwire		Cable	661589-2			
2		. Dammskydd		. Dust cover	656945-3			
2	- 1	. Tätningspropp	•	. Seal plug	86851 -3			
2	- 1		•••••	Anchorage clamp	80969-9			
3 2	- 1		••••••	Nut	950373-1	950413-		
1 -	- 1	Gummibussning		Rubber bushing	656785 <i>-</i> 3			
1		Klammer, V	······	Clamp, L	658843-8			
. '	- 1	Klammer, H Skruv		Clomp, R	658844-6			
1	- 1			Screw Bracket	191260-9			
Hi	- 1				672978-4	2-kr		
	- 1			Contact Lock washer	672995-8	2-kr		
	- 1			Nut	940143_1	2⊸kr 2⊸kr		
					* **			
2	. E	h-641. rs. av 1 st 6664 h 642-2197. h 2198	 20=5, 1 st 666418=9.	· ·				

Reservdelskatalog Parts catalogue

P	1	8	O	(B	18)
		·	v	٠.	10/

Handbromsmanövrering

Handbrake control linkage

Grupp Group	5	
Utgáva	Sida	43

